



pentru a programa chei noi cu telecomandă cu frecvență radio, rotiți cheia de contact la poziția **II**, de patru ori într-un interval de șase secunde. Rotiți cheia de contact la poziția **0** și va auzi un sunet, pentru a indica faptul că, din momentul respectiv, în următoarele zece secunde, cheile pot fi



3. Apăsați pe oricare din butoanele de pe o cheie nou programată. Să auzi un sunet, pentru confirmare. Repetați acest ultim pas, pentru toate cheile cu telecomandă cu frecvență radio, inclusiv pentru cheile originale. Nu scoateți cheia din contact când apăsați butonul de pe aceasta.

4. Rotiți cheia de contact înapoi la poziția **II**) sau așteptați zece secunde fără a programa altă cheie, pentru a finaliza definitiv programarea începută. Numai cheile cu telecomandă cu frecvență radio pe care tocmai le-ați programat pot bloca și debloca vehiculul, în momentul respectiv.